GARMIN

nüvi® 205W-serien

lynstartvejledning

Juli 2008 Delnummer 190-00974-56 Rev. A Trykt i Taiwan

Din nüvi-enhed

Se guiden *Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.



ADVARSEL: Dette produkt indeholder et lithiumionbatteri. Du kan undgå at beskadige enheden ved at fjerne den fra køretøjet, når du stiger ud, eller opbevare den uden for direkte sollys.

Før du monterer nüvi, bør du se guiden *Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter* for at få oplysninger om lovgivning vedrørende forrudemontering.

Garmin® og nüvi® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Garmin Lock™ er et varemærke tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin. Navnet Bluetooth® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. Windows® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Mac® er et registreret varemærke tilhørende Apple Computer, Inc

Trin 1: Montering af nüvi

1. Slut bilens strømkabel til på bagsiden af nüvi.
2. Sæt holderen fast på sugekoppens arm.
3. Rengør og tør forruden og sugekoppen med en fnugfri klud. Fjern det klare plastik fra sugekoppen. Anbring sugekoppen i forruden.
4. Drej armen tilbage mod forruden.
5. Placer bunden af din nüvi i holderen.
6. Skub din nüvi tilbage, så den klikker på plads.
7. Sæt den anden ende af bilens strømkabel i en stikkontakt i bilen. Enheden tænder automatisk, hvis den er tilsluttet, og bilen er startet.
8. Hvis du benytter en trafikmodtager i Europa, kan du tilslutte den eksterne antenne til trafikmodtageren og fastgøre den til forruden med sugekopperne. (Trafikmodtagere følger med nogle produktpakker i nüvi 205W-serien).

Trin 2: Konfiguration af nüvi

For at tænde for din nüvi skal du skubbe **tænd/sluk**-knappen til venstre. Følg instruktionerne på skærmen. For at slukke for din nüvi skal du skubbe **tænd/sluk**-knappen til venstre.

Trin 3: Oprettelse af satellitforbindelse

1. Gå udendørs på et åbent område, som ikke er i nærheden af høje bygninger eller træer.
2. Tænd for nüvi.

Lokalisering af satellitter kan tage nogle få minutter. Bjælkerne indikerer signalstyrken. Når mindst én af bjælkerne er grøn, har din nüvi lokaliseret satellitsignaler. Du kan nu vælge en destination og navigere til den.

Trin 4: Anvendelse af nüvi

1. GPS-signalstyrke.
2. Status for Bluetooth®-teknologi (Bluetooth-teknologi er tilgængelig på nüvi 215W og 265W).
3. Batteristatus.
4. Aktuel tid. Tryk for at ændre tidsindstillinger.
5. Tryk for at finde en destination.
6. Tryk for at få vist kortet.
7. Tryk for at foretage opkald, når der er oprettet forbindelse til en kompatibel mobiltelefon.
8. Tryk for at justere lydstyrken.
9. Tryk for at benytte værktøjer som f.eks. medieafspillere, indstillinger og hjælp.

Opladning af nüvi

- Tilslut bilens strømkabel.
- Tilslut en AC-adapter (valgfrit tilbehør).
- Tilslut et USB-kabel (følger med nogle produktpakker i nüvi 205W-serien).

Søgning efter interessepunkter

1. Tryk på **Find** > **Interessepunkter**.
2. Vælg en kategori og en underkategori.
3. Vælg en destination, og tryk på **Kør!**.

Hvis du vil indtaste bogstaver, der indgår i navnet, skal du trykke på **Find** > **Interessepunkter** > **Stav navn**.

Hvis du vil søge efter et sted i et andet område, skal du trykke på **Find** > **Nær**.

Sådan følger du din rute

Ruten er markeret med en magentarød linje. Mens du kører, guider nüvi dig til din destination vha. stemmemeddelelser, pile på kortet samt retningsangivelser øverst på kortet. Hvis du afviger fra den oprindelige rute, beregner nüvi ruten igen og giver nye anvisninger.

- Der vises muligvis et fartbegrænsningsikon, når du kører på større hovedveje.
- Tryk og træk kortet for at se et andet område af kortet.
- Tryk på for at zoome ind, og tryk på for at zoome ud.
- Tryk på **Menu** for at vende tilbage til siden Menu.



1 *Tryk for at åbne siden Næste sving.*



2 *Tryk for at åbne siden Drejliste.*

3 *Tryk for at se triptælleren.*

4 *Tryk for at se siden Hvor er jeg?*

Sådan føjer du et viapunkt til din rute

1. Under navigation skal du trykke på **Menu** > **Find**.
2. Søg efter det ekstra stop.
3. Tryk på **Kør!**.
4. Tryk på **Tilføj som via punkt**, hvis du vil tilføje dette stop før din endelige destination. Tryk på **Indsæt som ny destination** for at gøre dette til din nye endelige destination.

Valg af en omvej

1. Under navigation skal du trykke på **Menu**.
2. Tryk på **Omvej**.

Brug af fotonavigation

Du kan indlæse fotos, der indeholder oplysninger om positionen, på din nüvi eller dit SD-kort og derefter oprette ruter til dem. Besøg http://connect.garmin.com/photos for at få yderligere oplysninger.

1. Tryk på **Find** > **Favoritter** > **Panoramio-fotos**. Fotos, der er gemt på din nüvi eller SD-kortet, vises.
2. Vælg et Panoramio-foto.
3. Tryk på **Kør!** for at navigere til positionen. Tryk på **Kort** for at se positionen på kortet.

Brug af FM TMC-trafikmodtager

FM TMC-trafikmodtageren følger med nogle produktpakker i nüvi 205W-serien.

Hvis din nüvi har forbindelse til trafikmodtageren, som er forbundet til køretøjets strømforsyning, og du befinder dig inden for modtageområdet, kan din nüvi modtage oplysninger om trafikken. Besøg www.garmin.com/traffic eller www.garmin.com for at få flere oplysninger.

Når du modtager trafikoplysninger, vises et trafikikon i det øverste venstre hjørne af siden Kort. Trafikikonet skifter farve, alt efter hvor slem trafikken er på din rute eller den vej, du aktuelt kører på.

I Nordamerika kan du få positionsrelevante reklamer og kuponer, hvis din nüvi-pakke indeholder en trafikmodtager. Tryk på reklamen på skærmen for at søge efter det

nærmeste sted, som er knyttet til denne reklame. Se i brugervejledningen for at få yderligere oplysninger.

ADVARSEL: Forsøg ikke at skrive kuponkoderne ned under kørsel.

Sådan undgår du trafik på ruten

1. På siden Kort skal du trykke på trafikikonet.
2. Tryk på **Trafik på ruten**.
3. Tryk på pilene for om nødvendigt at få vist andre trafikforsinkelser på ruten.
4. Tryk på **Undgå** for at undgå trafikforsinkelsen.

BEMÆRK: Du behøver ikke at aktivere det abonnement, som følger med FM-trafikmodtageren (hvis et sådant fulgte med). Abonnementet aktiveres automatisk, efter din nüvi har opfanget satellitsignaler, mens den modtager trafiksignaler fra betalingstjenesteudbyderen.

Brug af håndfri funktioner

Trådløs Bluetooth-teknologi er tilgængelig på nüvi 215W og 265W.

Håndfri telefonfunktioner kan kun benyttes, hvis din nüvi og din mobiltelefon er udstyret med trådløs Bluetooth-teknologi. Afhængigt af din telefon er nogle håndfri telefonfunktioner ikke tilgængelige på din nüvi. Før du kan bruge håndfri funktioner, skal du parre din telefon med din nüvi.

Parring af din telefon

1. Kontroller, at din telefon er kompatibel med din nüvi (www.garmin.com/bluetooth).
2. Fra siden Menu skal du vælge **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Bluetooth**. Tryk på knappen under **Tilslutninger**.
3. Vælg **Tilføj enhed**.
4. Aktiver Bluetooth-komponenten i din telefon, og aktiver tilstanden Find mig/Kan findes/Synlig. Disse indstillinger kan findes i menuerne Bluetooth, Connections (Forbindelser) eller Hands-free (Håndfri).
5. Vælg **OK** på din nüvi.
6. Vælg din telefon, og tryk på **OK**.

7. Indtast Bluetooth PIN-koden (1234) til din nüvi på telefonen.

Opkald til et nummer

1. Vælg **Telefon** > **Ring op**.
2. Tast nummeret, og vælg **Ring op**.
3. Hvis du vil afslutte opkaldet, skal du trykke på > **Afslut opkald**.

Modtagelse af et opkald

Når du modtager et opkald, åbnes vinduet Indgående opkald. Vælg **Besvar** for at besvare opkaldet. Vælg **Ignorer** for at ignorere opkaldet og få telefonen til at holde op med at ringe.

Indlæsning af filer på nüvi

1. Isæt et SD-kort (ekstraudstyr).
2. Tilslut et USB-kabel (følger med nogle produktpakker i nüvi 205W-serien).
3. Overfør filer til din nüvi.
4. Udtag og afbryd USB-kablet.

Beskyttelse af din nüvi

1. Sørg for, at du er på sikkerhedsstedet, og at din nüvi modtager satellitsignaler.
2. Tryk på **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Sikkerhed**.
3. Tryk på knappen under **Garmin Lock**.
4. Indtast en firecifret PIN-kode.
5. Tryk på **Indstil**.

Nulstilling af nüvi

Hvis din nüvi holder op med at reagere, skal du slukke for den og derefter tænde for den igen. Hvis det ikke hjælper, skal du nulstille din nüvi. Tryk på knappen **RESET (Nulstil)** i bunden af nüvi, og hold den nede i nogle sekunder.

ADVARSEL: Nulstil ikke nüvi med en kuglepen eller en anden skarp genstand, da dette kan beskadige enheden eller batteriet.

Flere oplysninger

Du kan få flere oplysninger om nüvi ved at vælge **Værktøjer** > **Hjælp**. Du kan downloade den nyeste version af brugervejledningen fra www.garmin.com. Du kan få yderligere oplysninger om tilbehør på http://buy.garmin.com eller ved at kontakte din Garmin-forhandler.